



取扱説明書

このたびは より切せ、 (な) (ジョインティジョイナイン)をお買い上げ頂き、 ありがとうございます。

ご使用の際にはこの収扱が明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 なお本製品を未永くご使用いただくためにも、この取扱説明書は大切に保管 してください。

本体部品名称

- ① キャップ
- ② アウターガイダー
- ③インナーガイダー



ご使用方法と特徴

- スタンプ台を使わずにそのまま連続接印できます。
- ・観作動を防止するロック機能搭載で持ち運びにも便利です。
- ・注性原料系インキ使用であざヤかにうつります。



(3)

ガイド艦部参考 中国クリマネケ できます.




便様なストラップ 取付付贷付售。

ロック方法


悪作動を防止するためにロック機能を掲載しています。 また、ロックをすると本体を分解せずにインキを補充することも可能です。

1. 通常のロック方法



本体上悪にあるキャップの サマークをLOCKの位置ま でまねしてください。

2. インキ帽充時のロック方法



インナーガイダーを最後まで 押し込んマロックをしますと キャップを外さずにインキ順充 में उन्हें होते.

インキ補充方法



インナーガイダーを関係まで押し込んで ロックをして(ロック方法をご参照ください) 左翼のように本体を立ててください。 冬体郷口部からインキを構充してください。 (新聞は 1、2 測) ※インキで汚さないように注意してください。

パッドの交換方法

可影がうすくなったときにはインキの構発。またはジョインティ専用インキバッド と交換してください。※インキの構充にはジョインティ専用インキをで使用ください。

(A)

分解のしかた



フマークをLOCKと過激位置の 中心が近に合わせてください。



正面から見るとこのようになり近す。

インナーガイダーを押します。

組み立てのしかた






インタバッドホルダーの突起。 部分をインナーガイゲーの正 間に合わせて入れてください。



(2)

キャップ正立の実成をアウター ガイダー正面の中心付近に合わ せてはめてください。





都大概



逆の手順で組み立ててください。 キャップについざいまずパ辛を インキバッドに囲し込むように してパネをはめてください。

ご使用上の注意

- ・捺削以外の困路にはご使用にならないでください。
- ・他のインキの混入は原和不良の原因となります。
- インキの構充にはジョインティ県用インキをご使用ください。
- アート紙、コート紙などは乾燥に隔間がかかることがあります。
- ・ はム印墨にホコリなどが付着した場合は取り扱いそください。
- ・バッドの交換の特以外は分解しないでください。
- ・風扇関のご便用。または便用順度が易い場合はインキバッドの劣化れよりされいな 印能が押せなくなります。その場合は影響りのインキバッドに交換してください。
- ・ガラス、食属、ブラスチックなどにはご使用になれません。
- 長期間、末使用で保育しますと、危量が変化する場合があります。
- ・前盤質師にはご使用になれません。



キャップを(0)② の位置に 合わせてはずします。

インドバッドを取り出します。 ※インキで子などを汚さない ように注意してください。



- **始足の手の起かない所に報言してください。**
- インキが必備についた場合は石鹸で充分に洗い添してください。
- 勝って司や山に入った機会はすぐに水道泉で洗い洗し、医師の診断 そ受けてください。
- ・イン中が衣服等に効果しますと取れませんので光分注意してください。 ・火気、直轄日光を置け、欲しい所に保管してください。
 - このインキは短ぎ間料果です。他のインキ、環境などを選ぜないでください。

